# 取扱説明書



## パッケージエアコン・マルチ



新冷媒 HFC (R410A) 採用機種

#### 室内ユニット E,EQ,Bシリーズ

1方向天井カセット形 (SPW-SAXRPシリーズ) ビルトインカセット電動弁外付タイプ (SPW-BMXRPシリーズ) 1方向吹出電動弁外付タイプ(SPW-SAXRPシリーズ) 2方向天井カセット形 (SPW-SSXRPシリーズ) 天井埋込形 (SPW-UXRPシリーズ) 4方向天井カセット形 (SPW-SXシリーズ) 天井吊形 (SPW-TXRPシリーズ) 高天井用1方向カセット形(SPW-SLXRPシリーズ) 壁掛形 (SPW-KXRPシリーズ) 天井ビルトインカセット形(SPW-BDXRPシリーズ)天吊形厨房用エアコン (SPW-TKXRPシリーズ) ビルトインオールダクト形(SPW-BUXRPシリーズ)ペリメータ用床置形 (SPW-FXRPシリーズ) ミニ4方向天井カセット形 (SPW-SMXシリーズ) ペリメータ用床置埋込形 (SPW-FMXRPシリーズ)

#### 室外ユニット グリーンWマルチ シリーズ

標準 SPW-CHDX224E,SPW-CHDX280E,SPW-CHDX335E,SPW-CHDX400E,

SPW-CHDX450E, SPW-CHDX500E, SPW-CHDX560E


リニューアル SPW-CHDX224ER,SPW-CHDX280ER,SPW-CHDX335ER,SPW-CHDX400ER,

SPW-CHDX450ER

高効率 SPW-CHDX335ES.SPW-CHDX400ES.SPW-CHDX450ES

このたびはパッケージエアコンをお買いあげいただき、まことに ありがとうございました。

で使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところにお客さまご相談窓口(別添)、保証書(別添)とともに保管してください。




## もくじ

_ , _	
安全上のご注意	
各部のなまえとはたらき	
運転のしかた	
風向調節	12
エアーフィルターのはずしかた	
お手入れのしかた	19
上手な使いかた	20
据え付けについてのご確認	20
知っていただきたいこと	21
保証とアフターサービスについて	23
故障かな?と思ったときは	25
仕 様	

#### フロン回収・破壊法 第1種特定製品

- 1) この製品は地球温暖化防止のため、適正にフロン類を回収する必要があります。
- 2) 本ユニットには二酸化炭素\*\*kgに相当するフロン類が使用されています。



室内ユニットについては、銘板あるいはラベル(電装ボックス)に記載されています。

上手に使って上手に節電



## 安全上のご注意

で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

内容を記載していますので、必ず守ってください。

●表示と意味は次のようになっています。

警告

取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意

取り扱いを誤った場合、人が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が 想定される場合

#### ● 図記号の意味



「警告」や「注意」を 促す事項を表します。



「禁止 |を表します。



必ず実行してほしい 行為を表します。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

## 据え付け上の注意事項

## **↑** 警

#### ご自分で据え付けはしない

据え付けは、お買いあげの販売店また は専門業者に依頼してください。 ご自分で据え付け工事をされ不備があ ると、感電や火災、水漏れ等の原因に なります。



### 別売品は必ず当社指定の製品を

加湿器等の別売品は、必ず、当社指定 の製品を使用してください。

また、別売品の取り付けは専門の業者 に依頼してください。ご自分で取り付 けをされ、不備があると、感 雷や火災、水漏れ等の原因に なります。



指定の製品を

#### 万一の冷媒漏れへの対策を

万一冷媒が漏れても限界濃度をごえな い対策が必要です。

限界濃度をこえない対策として、開口 部や換気扇の取り付け等があります。 お買いあげの販売店にご相 談ください。

万一冷媒が漏洩して限界濃 度をこえると酸欠事故の原 因になります。

意

ます。



#### 警 告

#### アース工事をする

アース線は、ガス管、水道 管、避雷針、電話のアース 線に接続しないでください。 アースが不完全な

場合は、感電の原 因になることがあ

ります。

ぎない



アース T事をする

#### 漏電しゃ断器を取り付 ける

漏電しゃ断器が取り付けられ ていないと感電や火災の原因 になることがあり

ます。



警

#### 可燃性ガスの漏れる恐 れのある場所へは設置 しない

万一ガスが漏れてユニットの 周囲に溜ると、発火 の原因になることが

あります。

告



注

## ドレン配管は、確実に 排水するように施工す

配管工事に不備があると水 漏れし、家財等

を濡らす原因に なることがあり

ドレン排水

## 使用上の注意事項

## 長時間冷風を身体に直 接当てたり、冷やし過

体調悪化・健康障害の原因に なります。





### 空気の吹出口や吸込口 に指や棒を入れない

内部でファンが高速回転し ており、ケガの原因になり ます。



#### 異常時(こげ臭い等)は、 運転を停止して手元電源 スイッチを切る

異常のまま運転を続けると感 電や火災、故障等の原因にな ります。お買いあ げの販売店にご相 談ください。



手元電源 スイッチを切る

#### 濡れた手でスイッチを操 作しない

感電や故障の原因になりま



## 使用上の注意事項

#### 警 告

#### 冷媒が漏れたら火気厳禁

エアコンに使用されている冷媒は安全で、通常漏れることは ありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター ストーブ・コンロなどの火気にふれると有毒ガスが発生する 原因になります。燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を 行い、お買いあげの販売店にご連絡ください。

冷媒漏れの修理の場合は、漏れ箇所の修理が確実 に行われたことをサービスマンに確認のうえ、運 転してください。



#### 室内・外ユニット内部の洗浄はお客様自身で行 わず、必ずお買いあげの販売店に依頼する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分 が破損したり水漏れ等の原因になることがあります。 また、洗浄剤が電気部品やモーターにかかると故障や発煙、 発火の原因になることがあります。



販売店に依頼

#### 注 意

#### 他の目的に使用しない

食品・動植物・精密機器・美術品の保存等 特殊用途には使用しないでください。品質 低下等の原因になることがあります。





#### 動植物には直接風を当てない

動植物に直接風が当たる場所には設置 しないでください。動植物に悪影響を およぼす原因になることが あります。

#### エアコンの風が直接当たる場所 に燃焼器具を置かない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になるこ とがあります。



### 室外ユニットの吸込口やアルミ フィンにさわらない

けがの原因になることがあります。



#### 室外ユニットの上に乗らない・ 物を載せない

落下・転倒等によりケガの原因になる ことがあります。



#### 長期使用で据付台等が傷んでい ないか確認する

傷んだ状態で放置するとユニットの落 下につながり、ケガ等の原因になるこ とがあります。



#### 室内ユニットには洗剤スプレー や水をかけないでください

洗剤スプレーや水をかけて掃除すると **故障や、電気ショートによる感雷、火** 災の原因になることがありま す。

### 可燃性スプレー等を直接吹きか けない

可燃性スプレー等をエアコンの近くに 置いたり、エアコンに直接吹きかけな いでください。発火の原因に なることがあります。

#### ユニットに水の入った容器等を 載せない

ユニットの上に花瓶等水の入った容器 を載せないでください。ユニット内部 に浸水して電気絶縁が劣化し、 感電の原因になることがあり ます。



禁止

#### こまめに換気する

燃焼器具と一緒に運転するときは、こ まめに換気してください。換気が不十 分な場合は、酸素不足の原因になるこ とがあります。



換気する

#### 掃除をする時は必ず運転を停止 して、手元電源スイッチを切る

内部でファンが高速回転しており、感 電やケガの原因になることがあります。



電源を切る

## 移設・修理時の注意事項

#### ご自分で改修はしない

改修は絶対にしないでください。

また、修理は、お買いあげの販売店にご相談くだ さい。

修理に不備があると感電や火災、水漏れ等の原因 になります。



### 移動再設置は、販売店に相談する

エアコンを移動再設置する場合は、お買いあげの 販売店または専門業者にご相談ください。 据え付けに不備があると感電や火災、水漏れ等の 原因になります。



販売店に 相談する

## 各部のなまえとはたらき

## リモコン(別売品)

(RCS-SH80EQ/ENQ)

### 温度設定ボタン

設定温度を1℃ずつ下げ ます。



設定温度を1℃ずつ上げ ます。

※別売の昇降グリルを接続し、操 作するときは、下降上昇に使用 (パラ11ページ) します。

## タイマー設定ボタン

タイマー設定時に使用します。 ((プ 10ページ)

## リモコンセンサー

通常は室内ユニットの温度センサー が温度を感知していますが、リモコ ン周辺の温度を感知させることもで きます。詳しくはお買いあげの販売 店にご相談ください。

(グループ制御時は設定しないでください。)

## フィルターボタン

#### ■単発押し

フィルターサインを消灯させるとき に使用します。フィルターが表示さ れたときはフィルター掃除後、ボタ ンを押してください。

#### ■4秒以上の長押し

別売の昇降グリルを接続したときに *((*(♪ 11ページ) 使用します。 ※フィルター昇降操作を行うとフィ ルターサインが消えます。

## 点検ボタン

サービス時に使用します。

※通常は使用しないでください。

## オートフラップボタン

ユニット選択

1台のリモコンで室内ユニットを複数台 運転している場合、風向調節時や昇降 グリル操作時にユニットを選択します。

スイング/風向 自動スイングやフラップの角度を設定 **)** します。


**\*\*SPW-SX,SSXRP,SLXRP,TXRP,KXRP** SAXRP.SMXシリーズのみ

● このリモコン1台で、室内ユニットを最多8台まで運転することができます。 一度運転内容を設定すると、その後は運転/停止ボタンを押すだけでご使

用になれます。 SPW-BDXRP.BUXRP.BMXRP.UXRP.TKXRP.FXRP.FMXRP

シリーズは表示部にフラップ位置が表示されません。

RCS-SH80ENQ は省エネボタンなし。



## 省エネボタン(RCS-SH80EQのみ)

運転中にボタンを押すとリモコンの表示 部に省エネが表示され、省エネ運転を開 始します。もう一度ボタンを押すと表示 は消え、通常の運転になります。

((\*\*) 22ページ) ※RCS-SH80ENQには省エネボタンは ありません。

## 換気ボタン

市販の換気扇等を接続したときに使用します。換 気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。エ アコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に 運転、停止します。(換気扇が運転中はリモコンの 表示部に「換気」が表示されます。)

※換気ボタンを押したとき、リモコンの表示部に **この識は嫌いできません**が表示された場合は換気扇が接続 されていません。

操作部 《上の図はふたを開けた状態を示しています。》

#### 運転ランプ

運転中は点灯します。異常時、保護装置 動作中は点滅します。

#### 風速切換ボタン

お好みの風速にします。 送風時は自動になりません。

#### 運転/停止ボタン

運転/停止させるときに使用します。

#### 運転切換ボタン

暖房準備

ます。

運転モードを切り換えるときに押します。

フィルターの掃除時期をお知らせします。

設定温度

し切タイマー → 囚 入タイマー

→表示なしの順に切り換わり

タイマーの時間を表示します。

(異常時には警報を表示します。)

タイマー設定中を表す表示です。

設定温度を表示します。

表示中は室内送風機が停止、

または微風運転になります。

- が点滅します。この表示中は自動機種確認中ですので 展示 が消え た後リモコンの操作を行ってください。
- ●このページ以降では、リモコンのボタン名はすべて「ボタン」を省略し て表示しています。例:運転/停止ボタン→ |

フラップの上下動作中に表示します。

試運転中に表示します。

風速 白動、風速 急、風速 強、 風速 弱のいずれかを表示します。

運転の状態を表示します。

市販の換気扇等を接続したとき換気 扇運転中に表示します。

省エネ運転中に表示します。

運転切換ボタンを操作したとき 運転切換管理中が点灯しているときは、 運転モードの暖房、冷房の切り換え を禁止します。

リモコンセンサー使用時に表示します。

遠隔運転時に表示します。遠隔側でリ モコン操作禁止を設定している場合、 運転/停止・運転切換・温度設定のボ タンを操作したとき 集中管理中 が 点滅し、変更を受け付けません。

ユニット選択ボタンで選択されてい る室内ユニットや異常表示をしてい る室内ユニットNo.を表示します。

ボタンを押しても操作できないとき に表示します。

フラップの位置を表示します。

SPW-SXシリーズをご使用の場合 フラップを個別設定している場合に 🔲 を表示します。

保護装置動作時および異常時に表示 します。

別売の昇降グリルを接続したとき、 フィルター昇降状態になると表示 します。

🤁 風速自動 暖房ドガイ !`♬魚強弱 冷房送風 ユニットNo フィルター ℃昇降、系統 室内 運転切換管理中 設定中 点検 [リモコンセンサー] ◆ タイマー 時間後 入 切 この 離は期できません 集中管理中 タイマー設定ボタンを押すと、 切切タイマー→ 🗘 切 くり返

スイング 試運転


表示部 《液晶部の表示は、説明用のもので実際とは異なります。》


冷暖角動


## 各部のなまえとはたらき


## 室内ユニット

1方向天井カセット形 SPW-SAXRPシリーズ












ミニ4方向天井カセット形 SPW-SMXシリーズ



●天井ビルトインカセット形




● ビルトインオールダクト形 SPW-BUXRPシリーズ




## 室内ユニット

● ビルトインカセット電動弁外付タイプ




●ペリメータ用床置埋込形 SPW-FMXRPシリーズ 吹出ダクト接続フランジ . . . . . (別売品) 吹出口 前パネル ドレンパン 排水口 吸込口 (エアーフィルター)

● 天井埋込形 SPW-UXRPシリーズ




● 天井埋込形 SPW-UXRP224 · 280B




**下井吊形** SPW-TXRPシリーズ




●壁掛形



● 天吊形厨房用エアコン



●ペリメータ用床置形



#### 冬部のけたらき

ロロいろはん	26		
排水口		吸込グリル	フラップまたは上下風向調節により風向調節ができます。
吹出口 吹出グリル	内部にはエアーフィルターがあります。	ドレンパン	冷房運転時に出る水を受けドレンフィルター でゴミを取り除きます。


## 各部のなまえとはたらき

## 室外ユニット


●グリーンWマルチ SPW-CHDXシリーズ

標準,リニューアル 8・10・12馬力

標準,リニューアル 14・16馬力 高効率 12馬力




標準 18·20馬力 高効率 14・16馬力



## 運転のしかた

## 冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風

《表示部の表示は4方向天井カセット形 (SPW-SXシリーズ)を示します。》



- ●機種によって、運転開始から設定風速に 到達するまでに、時間がかかることがあ りますが、故障ではありません。
- ●暖房時、風速「弱」で運転して暖まりが 良くない場合は風速を「急」・「強」に切 り換えてみてください。
- ●温度センサーが感じる温度は室内ユニット吸込口付近の温度ですので、据付状態により室温とは多少異なります。設定数値は室温の目やすとしてください。

## 冷暖自動について

設定温度と室温の差によって、暖房、冷房 運転を自動的に行います。グリーンWマルチ(2WAY)については同一冷媒系統内の全室内ユニットが1つのグループ制御になっているとき行えます。

## 電源

手元電源スイッチを入れてください。

• 運転開始5時間以上前

運転/停止

を押します。

運転切換 を押して、冷暖自動、暖房、ドライ、 冷房、送風のいずれかにします。 (ドライ運転 (デンタログ))

3

風速切換 を押して、お好みの風速にします。

自動にすると、風速は自動的に切り換わります。

(送風時は自動になりません。)

4

温度設定 ▽ △ を押して、 お好みの温度にします。

	_	上限	下 限
冷暖自	動	27	17
暖	房	30	16
ドライ・冷	房	30	18

※送風時は温度設定ができません。

## 停止

運転/停止


うを押します。

● 通常の方法で停止できないとき 手元電源スイッチを切ってから、お買いあげの 販売店へお知らせください。

## 複数台の同時運転について(グループ制御)

グループ制御は、一つの広い部屋を複数台のエアコンで 空調する場合に適しています。

- 1台のリモコンで室内ユニット最多8台まで操作できます。
- ●風向、フィルター昇降を除く設定はすべての室内ユニットが同じ設定となります。( (ご) 11、12、13ページ)
- 温度センサーは室内ユニット側をご使用ください。



## 運転のしかた


## 設定温度自動リターン機能の使いかた


(標準ワイヤードリモコン RCS-SH80EQ, RCS-SH80ENQ のみの機能)

●設定した時間経過後、設定温度に戻す機能です。

運転モード	設定時間範囲	設定温度範囲
冷房 ドライ	0.5時間(30分)~2.0時間(120分)	18~30℃
暖房	0.5時間(30分)~2.0時間(120分)	16~26℃
冷暖自動	0.5時間(30分)~2.0時間(120分)	17~27℃

- ※設定時間は、0.5時間(30分)単位です。 設定温度は、1℃単位です。
- ※冷房とドライは同じ設定になります。
- ※設定できる運転モードと設定温度範囲は室内機 種によって異なります。





- ●他の機器から設定温度を変更された場合 設定した時間経過しても、設定した温度には戻りません。
- 停電が発生した場合 復電後、設定した時間経過後に、設定した温度に戻ります。

〈使用例〉0.5時間(30分)後に冷房(ドライ)の設定温度を28℃に戻したいとき

- せット と温度設定 ▽ を同時に4秒以 上、長押しします。 リモコンに自動 **設定中 ぐ** 、運転モー ドが表示され、 点滅します。
- ② 運転切換を押して、運転モードを設定します。 (初期設定は冷房、ドライになっています。)
- 3 を押すと、運転モードが点灯に変わり、さらに設定温度とタイマー時間が点滅します。 ※室内機種によっては、選択できないモードがあります。
- **4** 温度設定 ▽ △ を押して、**28** に設定します。
- **5** を押して、時間を **3.5** に合わせます。
- **7** 自動と**ご**のみ点灯したまま、もとのリモコン画面に戻ります。

〈使用例〉冷房(ドライ)の設定温度自動リターン機能を解除したいとき

- - 6 自動 設定中 ぐみ、タイマー時間表示が 消灯し、もとのリモコン画面に戻ります。 (すべての運転モードの設定が解除されたときのみ消灯します。)

## タイマー運転のしかた

■運転中にタイマー設定を行ってください。

こんなときにお使い	表示部						
設定した時間にエアコンを停止させたいとき	切タイマー	切					
毎回、設定した時間にエアコンを停止させたいとき	くり返し 切タイマー	なり					
設定した時間にエアコンを運転させたいとき	入タイマー	入					

## タイマー時間について


<sub>時間</sub> 設定時間を0.5時間(30分)ずつふやし ます。上限は72.0時間です。

> 設定時間を0.5時間(30分)ずつへらし ます。下限は0.5時間です。

## タイマーの表示について

<u>(1) タイマ-</u> **を押すごとに次のように切り換わります**。





## 〈使用例〉

## 切タイマー設定

(例)30分後に運転を停止させたいとき

<sup>④タイマ-</sup> **を1回押すとリモコン**に 切 が表示されます。

**設定中** と時間データが点滅します。

2 ➡ を押して、時間を0.5に合わせます。

<sup>セット</sup> を押します。 3 設定中が消えて時間が点灯します。

## くり返し切タイマー設定

(例) 毎回2時間30分後に運転を停止させたいとき

<sup>⊕タイマ-</sup> を2回押すとリモコンに **(2)** と 切 が表示されます。

設定中と時間データが点滅します。

**2** ◆ を押して、時間を2.5に合わせます。

<sup>セット</sup> を押します。

設定中 が消えて時間が点灯します。 切タイマーがはたらき2.5時間後に運転が 停止します。再び ● を押して運転 すると、2.5時間後に運転が停止します。

## 入タイマー設定

(例) 8時間後に運転をさせたいとき

⊕タイマー を3回押すとリモコンに

入が表示されます。

**設定中** と時間データが点滅します。

**(2**) ➡ を押して、時間を8.0に合わせます。

\_\_\_ セット **を押します**。 3 設定中 が消えて時間が点灯します。 入タイマー設定直後、エアコンは停止します。

## タイマー運転を中止させるとき

を押します。タイマー表示が消えます。

## 運転のしかた

## 昇降グリルの操作方法

(別売の昇降グリルを接続してある場合)

- 昇降グリルの操作(下降・停止・上昇)を行うとき、操作ボタンを押してから、昇降グリルが下降・ 停止・上昇するまで数秒時間がかかります。
- 昇降グリルについての詳しい説明は、昇降グリルに付属されている取扱説明書をご覧ください。
- フィルター昇降操作を行うとフィルターサインが消えます。
- フィルター を4秒以上押すとリモコンに"フィ 1 ルター 昇降 "が点滅します。

(室内ユニットの運転は停止します。)


- ※ この機能は使用できません が表示された とき、昇降グリルは接続されていません。
- 1台のリモコンで室内ユニットを複数台  $(\mathbf{2})$ 運転している場合(グループ制御)、リモ コンにユニットNo.が表示されますので、 を選択してください。

(詳細は下図を参照してください。)

## ユニット選択について

を押すごとに次のように切り換わります。 ※ユニットNo.は室外ユニットー室内ユニット





## 下降させるとき

(3)

温度設定「▽」を押してください。

昇降グリルは、ゆっくりと降りてきます。 障害物に当たったとき、昇降グリルは 停止します。

## 停止させるとき

**(4**)

運転/停止 0 )を押してください。

昇降グリルの下降、上昇が停止します。 停止を押さないで下げていくと、自動 的に停止します。

- ※下降中または上昇中に他の操作を行 うときは必ず、一度停止をしてから 行ってください。
- ※昇降グリルの高さは変更することが できます。変更したい場合は、お買 いあげの販売店にご相談ください。

## 上昇させるとき

**(5)** 

温度設定 △ を押してください。

昇降グリルが上昇します。昇降グリル がきちんと収まると数秒後にモーター が停止します。

※モーターが停止したことを確認して ください。

**(6)** 

フィルター を4秒以上押すとリモコンの表示 が消えます。

上長押しすると、昇降グリルは停止 して、リモコンの表示が消えます。 再度、昇降グリルを動かしたいとき は、①に戻ってください。

## 風向調節

## 1方向・2方向・4方向・ミニ4方向天井カセット形、高天井用1方向カセット形、天井吊形、壁掛形

- リモコンで操作するフラップ(上下風向調節板)は絶対に手で動かさないでください。
- ●停止時にはフラップ(上下風向調節板)が自動的に下向き(1.2.4.ミニ4方向天井カセット形)もし くは全閉状態になります。
- ●暖房準備時にはフラップ(上下風向調節板)が上向きになります。また、スイングは暖房準備解 除後に行いますが、リモコンには暖房準備中でもスイング表示されます。

### 風向きを設定するときは

運転中 を押すごとに風向きが 変わります。

## スイングさせるときは

を押し、フラップ(上下風向調節板)

の向きを1番下に設定し、もう1度 を押すことにより「スイング」が表示され、 風向きが自動的に上下に切り換わります。

## スイングを止めるときは

フラップのスイング中にもう一度 で を押すことにより、フラッ

プをお好みの位置で止めることが

できます。

・。 スイング/駒 を押すと再び風 その後 向を1番上から設定できます。

### 暖房時

フラップ(上下風向調節板)は下向きに してください。上向きにしますと温風 が足元まで届かないことがあります。



#### 冷房・ドライ時

フラップ(上下風向調節板)の向きは、 3つのポジションから選択できます。





## すべての運転時 スイング 連続動作

### スイングを止めたときの表示


送風・暖房時 ) (冷房・ドライ時)

冷房・ドライ時にはフラップは 下向きでは止まりません。スイング中にフラップが下向きの状 態で止めても上から3番目の位 置まで動いてから止まります。

## 壁掛形

## 左右の風向調節

● 左右方向調節板は手で操作してください。 吹出口にある左右風向調節板を動かして調節してください。





## 4方向天井カセット形

- ●吹出口のフラップは簡単に取りはずして、水 洗できます。
- ●フラップをはずすときは、必ず運転を停止に してから行ってください。
- 水洗後は、乾燥させてから取り付けてください。

## ミニ4方向天井カセット形

- ●吹出口のフラップは簡単に取りはずして、水 洗できます。
- ●フラップをはずすときは、必ず運転を停止に してから行ってください。
- ●水洗後は、乾燥させてから取り付けてください。





## 風向調節

● 天井埋込形、ペリメータ用床置埋込形は風向調節できません。

## ( 1 台のリモコンで室内ユニットを複数台、運転している場合)

### ■風向調節

- ●天井ビルトインカセット形、ビルトインオールダクト形、天吊形厨房用エアコン、ペリメータ用床置 形はリモコン操作での風向設定はできません。
  - ( (\*\*) 詳しくは各室内ユニット風向調節の頁をご覧ください。)
- 1 台のリモコンに室内ユニットが複数台接続されている場合、室内ユニット選択(下記の操作)を行うことにより、それぞれの室内ユニットの風向設定ができます。

### オートフラップボタン でが について

- 個別に風向設定するときは ( を押し、グループ制御されている室内ユニットNoを表示します。表示されている室内ユニットに対して風向を設定してください。
- ごか を押すごとに次のような順序で表示が切り換わります。
- 表示なしの時は、室内ユニットを一斉に操作することができます。
- ユニットNoは、室外ユニットNo-室内ユニットNoを表示します。グループ制御されているユニット台数によって異なります。

#### 室外ユニット1台、室内ユニット8台

#### ( 室外ユニット2台、室内ユニット各4台 )


表示なし  $\rightarrow$  ユニット $N_0$   $\rightarrow$  2-1  $\rightarrow$  2-4

## **「天井ビルトインカセット形」 ビルトインオールダクト形**

#### (別売品の吹出ログリルを設置してあるとき)


▶下風向調節板は手で操作してください。

吹出口にある上下風向調節板を動かして調節してください。



## 暖房時

上下風向調節板は下向きにしてください。 上向きにしますと温風が足元まで届かないことがあります。



## 冷 房 時

上下風向調節板は上向きにしてください。 下向きにしますと吹出口付近に露が付着 したり、滴下することがあります。




#### 天吊形厨房用エアコン

- ●上下風向調節板、左右風向調節板は手で操作してください。
- 冷房運転時上下風向調節板は上向きにしてください。下向きにしますと、吹出口付近に露が付着したり、滴下することがあります。
- ●冷温風が火気や調理台に直接当たり、調理に影響するようなときには風向を変えてください。

#### ●上下方向の調節

吹出口の横羽根を手で動かし、調整してください。 注)冷房時フラップの固定位置によって露が付くことが あります。その時は、水平位置にしてください。

左右方向の風向調節は、縦羽根を手で動かしてください。 縦羽根は横羽根の奥にあります。(右図参照)




## ペリメータ用床置形

●冷房運転時、吹出グリルを後側に向けると壁面等に露が付着することがあります。

吹出グリルを横方向にずらし、端に あるみぞから引き抜き、おこのみの 方向に入れ直してください。

(配管側から吹出グリルを 1 個はずした後は、 逆の方向から取りはずしができます。)



#### ※高天井用1方向カセット形の吹出口グリル(別売品)をご使用の場合

#### - 前吹き出し

- 上下風向調節板、左右風向調節板は手で操作してください。
- ●冷房時、風の流れを妨げるような急な曲げかたをしますと、吹出口からの水滴落下の原因になります。

#### 上下の風向調節

● 冷房時 上下風向調節板を水平方向にして風向調節してください。 下方向に調節するときは、下図のように上下風向調節板 を一様に曲げてください。





上下風向調節板を傾き角度は40°以内にしてください。40°を超えると水滴落下の原因となります。

●暖房時 上下風向調節板を下方向に風向調節してください。

### 左右の風向調節


左右風向調節板は下図のように左右風向調節板を徐々に曲げて風向調節を行ってください。

左右風向調節板

## エアーフィルターのはずしかた

## 1方向天井カセット形


吸込グリルとってを持って後側に押すと (開OPEN) 吸込グリルが下に開きます。 エアーフィルターのとってを押して爪部からはずして手前に引いてください。



## 2方向天井カセット形


吸込パネルは手前に引きながら持ち上げる と開きます。

エアーフィルターとってを持ち、フックを 回してエアーフィルターをはずします。



## 高天井用1方向カセット形、天井吊形


吸込グリルとってを持って後側に押すと(開OPEN)吸込グリルが下に開きます。 エアーフィルターとってを持ち、手前に引いてエアーフィルターをはずします。





## 壁掛形


吸込グリルの両端を持ち、下図のように引き上げます。 エアーフィルターを押しながら少し持ち上げ、下方向 に引き出してください。



## 4方向天井カセット形

吸込グリルのつまみを内側にスライドさせると、吸込グリルが下に開きます。グリルに印字されている マーク部のエアーフィルター側面を押して手前に引くと、エアーフィルターがはずれます。


エアーフィルターの向きは固定されていますが、吸込グリルは90度に振り替えて取り付けることができます。



### ミニ4方向天井カセット形

吸込グリルのつまみを内側にスライドさせると、吸込グリルが下に開きます。グリルに印字されている マーク部のエアーフィルター側面を押して手前に引くと、エアーフィルターがはずれます。


エアーフィルターの向きは固定されていますが、吸込グリルは90度に振り替えて取り付けることができます。



## エアーフィルターのはずしかた

## **天井ビルトインカセット形**

吸込グリルとってを持って後側に押すと(開OPEN)吸込グリルが下に開きます。 エアーフィルターのとってを押して爪部からはずして手前に引いてください。



## ビルトインオールダクト形

吸込グリルはドライバーで開閉具を回転させると下に開きます。エアーフィルターはフィルター押えフックを回転させ、手前に引いてはずします。




## 天吊形厨房用エアコン

## エアーフィルターの交換


#### ①はずしかた

フィルター枠のつまみを持って後側に押し、 フィルター枠が下に開いたら、上に持ち上げ るようにして手前に引いてはずします。



#### ②交換のしかた

フィルター押さえをはずして、新しいエアーフィルターの黄色のマークがはっきり見えるほうを外側になるように交換し、もとのように取り付けます。



このとき、フィルター枠とフィルター押さえが 汚れていたら掃除してください。


#### 熱交換器の掃除

汚れかたによって異なりますが、年に2回程度は行ってください。お買いあげの販売店にご相談ください。

## ペリメータ用床置形

●冷房運転時、吹出グリルを後側に向けると壁面等に露が付着することがあります。

吸込口にあるエアーフィルターを取り出します。




#### ドレンフィルター・ドレンパンの掃除

①前パネルのはずしかた

前パネルを持ち上げるようにして手前に 開きツメをはずします。


#### ②掃除のしかた

ドレンパン内部にたまっているゴミを取り除き、きれいにふき取ってください。また、ドレンフィルターはエアーフィルターと同様に掃除してください。



## ペリメータ用床置埋込形


吸込口にあるエアーフィルターを取り出します。



#### ドレンフィルター・ドレンパンの掃除

ネジをはずして前パネルを開き、ドレンパン 内部にたまっているゴミを取り除き、きれいに ふき取ってください。

また、ドレンフィルターはエアーフィルターと同様に掃除してください。



## お手入れのしかた

## お手入れの前に

## 必ず運転を停止して、手元電源スイッチを切る ⚠ 注 意

内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因 になることがあります。

#### 40℃以上のお湯は使わない

変形・変色の原因になることがあります。

#### 揮発性のもの等は使わない

ベンジン・シンナー・みがき粉等でふいたり、 市販の液状殺虫剤などをかけないでください。 変形・変色の原因になります。

## 日常のお手入れ

※別売の昇降グリルを接続されているときは、 昇降グリルに付属の取扱説明書をご覧ください。

#### エアフィルターの掃除

ホコリは掃除機で吸い取るか、水洗いしてください。水洗いしたときは日陰でよく乾かしてください。

てください。 その後、エアーフィルターをもとのように取り付けます。

天吊形厨房用エアコンは、エアーフィルターの交換を行ってください。( (♪ 17ページ) エアーフィルターの掃除と交換時期の目やすについては「上手な使いかた」((♪ 20ページ)をご覧ください。

#### 外装の掃除

やわらかい布でからぶきしてください。 汚れがひどい場合は、布を40℃未満のぬるま 湯か水にひたし、よくしぼってからふいてく ださい。その後は乾いた布でふいてください。 天吊形厨房用エアコンは中性洗剤をふくませ てふきますと、より効果的です。

## **注意**

ユニット内部の掃除を行うときは、必ず手袋 (軍手等厚手のもの)をはめて行ってください。 素手で行うと、見えないところでケガをする 恐れがあります。

## エアーフィルター掃除時のご注意

4方向天井カセット形は、吸込グリル落下防止 用ヒモが付いています。

エアーフィルターの掃除の際には、吸込グリル落下防止用ヒモは取りはずさないでください。 サービスやメンテナンス等でヒモを取りはずしたときは、終了後必ずもとの状態に戻してください。

## シーズンの終わりには

晴れた日に半日ほど送風運転をして、内部 をよく乾燥させてください。

送風運転については「運転のしかた」 ( (\*) 8ページ) をご覧ください。

### 運転が停止しているのを確認してから、 手元電源スイッチを切ってください。

- 電源が入っていると電力を消費します。
- 電源が切れたら、リモコン表示部の仕切り 線が消えます。

#### エアーフィルターと外装を掃除してください。

エアーフィルターは掃除後、必ずもとの位置 に取り付けてください。

## シーズンの始めには

#### 確認してください。

になります。

- 室内・室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか? 障害物のある場合は取り除いてください。 正常な運転ができません。
- 据付台等が腐ったり錆びたりして、据え付けの強度が弱くなっていませんか?
- アース線が途中で断線したり、はずれていませんか?
- 熱交換器のフィンにゴミやホコリが付着していませんか?付着していると、能力が低下し故障の原因
- ※ 異常がある場合は、お買いあげの販売店に で連絡ください。

## エアーフィルターと外装を掃除してください。

エアーフィルターは掃除後、必ず取り付けてください。取り付けないで運転しますと、故障の原因になります。

### 手元電源スイッチを入れてください。

- ●電源は運転開始の5時間以上前に入れてください。
- 電源が入ると、リモコン表示部に仕切り線 が表示されます。
- シーズン中は手元電源スイッチを切らないでください。

## 上手な使いかた

電気を節約し、快適にお過ごしいただくために次のようにお使いください。

#### **全 注意**

●エアーフィルターの掃除は定期的に

目づまりしていると冷暖房能力が低下し、故障の原因になります。リモコンに"フィルター"が表示されたときをめやすに清掃してください。"フィルター"は一定の時間エアコンを運転すると表示されます。掃除後 マイルター を押してください。

※空気の汚れがひどいところでご使用になると、目づまりしやすくなりますので、"フィルター"が表示されていなくてもこまめに掃除してください。

天吊形厨房用エアコンは、エアーフィルターの交換をこまめに行ってください。エアーフィルターについている黄色のマークが見えなくなったときを目やすに交換してください。また、リモコンの表示部に"フィルター"が表示されたときは目づまり等によるエアーフィルターの交換が必要かどうか確認してください。その後 ついった を押してください。

- ●室内温度は適温に
  - 冷やしすぎや暖めすぎは健康上よくありません。 また電気のムダ使いにもなります。
- ●風向調節を上手に 室温のムラが少なくなるように、風向きを調節 してください。
- ●窓にはカーテンやブラインドを

冷房時、直射日光の当たる窓にはカーテンをひくか、ブラインドをおろしてください。

●ドアや窓は開けたままにしない 冷暖房効果が低下します。

## 据え付けについてのご確認

### 据え付け場所について

## **介注意**

次のような場所での使用は避けてください。

- ●可燃性ガスの漏れる恐れのある所
- ●海浜地区等、塩分の多い所
- ●温泉地帯等、硫化ガスの発生する所
- ●水や油(機械油含む)の飛散や蒸気の多い所
- ●電圧変動の大きい所
- ●電磁波を発生する機械のある所
- ●有機溶剤の飛散する所

### テレビ、ラジオ、パソコン等は

室内ユニットおよびリモコンから 1 m以上離してください。映像の乱れや雑音が入ることがあります。

**室内ユニットの近くで暖房器具を使用しないでください**。 室内ユニットのプラスチック部分が熱により変形、変色する ことがあります。

#### 降雪地帯では

室外ユニットに、雪よけの屋根および囲い等を必ず取り付け てください。詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

火災警報器と吹出口は1.5m以上離してください。

#### 電気工事について

## **介注意**

※電気工事・アース工事(D種接地工事) を行うには資格が必要です。

お買いあげの販売店に依頼し、ご自分 では行わないでください。

電源はエアコン専用回路をご使用ですか? 他の電気製品と共用しますと、ブレーカー やヒューズが切れることがあります。

## ♠ 警告

#### アース工事はされていますか?

感電事故を防止するため、アース工事 (D種接地工事が義務づけられています。

漏電しゃ断器を取り付けていますか? 漏電しゃ断器が取り付けられていない と感電や火災の原因になることがあり ます。

## 騒音にもご配慮を

## **永注**意

#### 次のような場所を選んでいますか?

- ●エアコンの重量にじゅうぶん耐え、騒音や振動が増大しないような場所。
- ●室外ユニットの吹出口からの温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所。

室外ユニットの吸込口や吹出口の近くに障害物がありませんか?

機能低下や騒音増大のもとになります。

エアコンを使用中に異常音がする場合は、「故障かな?と思ったときは」(で25ページ)をご覧いただき、お買いあげの販売店にご相談ください。

## 知っていただきたいこと

## **注**意

- ●このエアコンは居住空間の冷暖房装置です。 動植物の飼育、栽培や食品貯蔵等に使用しない でください。
- ●運転中停電した場合は、すべての運転が 停止したままになります。

通電後、 を押すことにより、停電前の内容で運転を再開します。

●運転中、雷、無線等により誤作動し、再 運転しないときは、手元電源スイッチを 切ってください。

再開するときは、もう一度手元電源スイッチを入れたうえで、運転をしなおしてください。

### ■運転条件

## エアコンを正しく使っていただくために、次の条件で運転してください。

(この条件以外の温度で長時間運転しますと、保護装置がはたらき運転できないことがあります。)

冷房運転	<b>外気の温度</b> ●-10℃以上 43℃以下	部屋の温度 ● 18℃以上 32℃以下	部屋の温度 約80%以下 梅雨時等湿度の高いとき長時 間運転すると、エアコンの表 面に露がつき滴下したり、霧 を吹き出すことがあります。
暖房運転	<b>外気の温度(湿球温度)</b> ● -25℃以上 15℃以下	<b>部屋の温度</b> ●30℃以下	

## その他

## ↑ 警告

#### ●換気装置の設置

冷媒ガスが漏れたとき、冷媒ガス濃度が一定の限界濃度をこえる恐れのある場合は、隣室との間の開口部や換気扇等の取り付けが義務づけられています。必ず守ってください。

#### ●冷媒ガスが吹き出しているか、漏れてい るとき

エアコンの運転を停止し、換気をよくしてからお買いあげの販売店へお知らせください。 冷媒ガスの比重は空気より重く、不燃性、無毒性、無臭の冷媒ですが上記の処理を行ってください。

#### 暖房能力について

外気の熱を吸収して室内へ運び暖房するヒートポン プ方式のため、外気温度が下がるにつれ暖房能力は 低下します。

また、お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、 暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間が かかります。暖まりが不足するときは、他の暖房器 具と併用してお使いください。

### 吹出口の温まりについて

SPW-FXRP、FMXRPシリーズは、暖房時室内ユニットが1台以上運転しているとき、停止中の室内ユニットの吹出口が温まりますが、異常ではありません。

#### 霜取りについて

長い時間暖房運転していると室外熱交換器に霜がつ き暖房能力が低下します。

このようなときに霜取装置がはたらき暖房運転がいったん止まり、室内ファンは停止または微風運転になります。もとの暖房運転に戻るまで約5~10分程度の時間がかかります。

### 暖房準備について

暖房時、エアコンが運転してすぐに送風を開始しますと、冷風が出て、はだ寒さを感じることがあります。 暖房準備とはこの冷風が出ないように、エアコン内部が暖まるまで送風を微風運転にすることをいいます。この動作中はリモコンの表示部に"暖房準備"が表示されます。

- ①運転開始時
- ②霜取り時
- ③ 温度調節器がはたらいたとき
- ④ オイル回収時

### ドライ運転について

■風速は設定に近づくと自動的に微風になります。この時風速調節はできません。

#### 微風運転について

 4方向天井カセットシリーズは暖房運転停止中で も室内ユニットが微風で運転する場合があります が異常ではありません。

別売の加湿器を取り付けた場合ユニット内部の湿 気を排出するためです。

### 昇降グリルについて

別売の昇降グリルを接続されている場合、操作方法 以外についての詳しいことは、昇降グリルに付属されている取扱説明書をご覧ください。

#### 機器廃棄時の扱いについて

この製品は「フロン回収・破壊法」に定める「第一種特定製品」です。

- この製品を廃棄またはリサイクル(部品や材料の 再利用)する場合には「フロン回収・破壊法」に 基づく冷媒の回収・運搬・破壊・書面管理が義務付 けられています。
- この製品を移動・再設置する場合で、冷媒回収が 必要なときは「フロン回収・破壊法」に基づく冷 媒の回収・運搬・破壊が義務付けられています。

#### オイル回収について

マルチシリーズは運転中、2~3時間ごとにシステム 内のオイルを回収するために、暖房運転時に室内 ファンが停止または微風運転になることがあります。 温風が出るようになるまで約5~10分程度の時間が かかる場合があります。

## 省エネについて

リモコンの省エネボタンを押すことにより消費電力、 吹出空気温度をコントロールすることで省エネ運転 を行います。

## 保証とアフターサービスについて(必ずお読みください)

## 保証書について(別添)

- この製品には保証書がついています。
- お買いあげの販売店が所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、エアコンを管理する方が大切に保管してください。

#### - 保証期間 -

据付年月日から1年間です。詳しくは保 証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後9年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理されるときは

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買いあげの販売店、最寄りの営業所または「お客さまご相談窓口」(別添)にご連絡ください。

## 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったときは」((ご) 25、26ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは運転を停止し、必ず手元電源スイッチを切ってから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

## ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買いあげの 販売店が修理させていただきます。

## ● 保証期間が過ぎているときは

お買いあげの販売店へご相談ください。修理すれば使用できる製品については、お客さまのご希望により有料で修理させていただきます。

#### —— 連絡していただきたいこと –

- 品番
- 据付年月日 ── 保証書に記載してあります。
- 製造番号
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- ご住所、ご氏名、電話番号
- 訪問ご希望日

## 移設について

## **小警告**

専門の技術が必要ですので、必ずお買いあげの販売店、最寄りの営業所または「お客さまご相談窓口」(別添)にご相談ください。 なお、この場合は、移設に必要な実費をいただきます。

## 保守点検契約のおすすめ

で使用状態によっても異なりますが、エアコンを数シーズンで使用になると、内部が汚れ性能が低下することがあります。良好な状態で長く安心してで使用していただくために、お客さまが行う通常のお手入れとは別に専門のサービス技術者による定期的な保守点検が必要です。当社では「保守契約制度」(有料)を実施しておりますので、エアコンをご購入時にぜひご契約ください。標準的な保守点検の「点検周期」および定期点検に伴う「保全周期【主要部品の交換・修理実施周期】」または、代表的な「消耗部品」は下表を目やすにされると便利です。

なお、保守点検の内容は契約会社によって若干異なる場合がありますので、詳しくはお買いあげ の販売店にご相談ください。

#### ■「点検周期」および「保全周期」の一覧

- 保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。
- 本表は主要部品を示します。詳細については保守点検契約に基づいて確認してください。 この保全期間は、製品を長く安心してご使用していただくために、保全行為が生じるまでの目 やす期間を示していますので、適切な保全設計(保守点検費用の予算化など)の為にお役立てく ださい。
- 保守点検実施の場合でも予期せぬ突発的偶発故障が発生することがあります。この場合、保証期間外での故障修理は有償扱いとなります。

7.31.37.1.2.27.1.112.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2								
主要部品名	点検 周期	保全周期 〔交換·修理〕	主要部品名	点検 周期	保 全 周 期 〔交換·修理〕			
圧縮機		20,000時間	膨張弁		20,000時間			
モーター(ファン、フラップ、		20,000時間 バルブ (電磁弁、四方弁等)			20,000時間			
ドレシポンプ用等)	1年	20,000時間	センサー(サーミスター、	1年	5年			
~~~~. H		1 E 00001±88	圧力センザー等)	センサー等)   ' '				
ベアリング	15,000時間		ドレンパン(注3)		8年			
電子基板類		25,000時間	熱交換器		5年			

- 注1. 上記の一覧表は以下のご使用条件の場合です。
  - ①頻繁な発停のない、通常のご使用状態であること。
  - ②製品の運転時間は、10時間/日、2,500時間/年と仮定しています。
- 注2. 以下の項目に適合するときは、「保全周期」および「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。
  - ①温度・湿度の高い場所、変化の激しい場所でご使用される場合
  - ②電源(電圧、周波数、波形歪み等)や負荷変動が大きい場所でご使用される場合
  - ③振動、衝撃が多い場所に設置されてご使用される場合
- ④塵埃、塩分、亜硫酸ガスおよび、硫化水素などの有害ガス・オイルミスト等が飛散する場所でご使用される場合 注3. 建築物衛生法(旧ビル管理法)の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。

## ■消耗部品「交換周期」の一覧

- ●交換周期は保証期間を表示しているものではありませんのでご注意ください。
- ◆本表は主要部品を示します。詳細については保守点検契約に基づいて確認してください。
- ●交換周期は製品を長く安心してご使用していただくために、交換行為が生じるまでの目やす期間を示していますので、適切な保全設計(保守点検費用の予算化など)の為にお役立てください。

主要部品名	点検 周期	交換周期	主要部品名	点検 周期	交換周期
ロングライフフィルター		5年	ヒューズ		_
銀イオン系抗菌剤(注2)	1年	2,500時間	加湿材(注1)	1年	3年
ファンベルト		5,000時間	クランクケースヒーター		8年

注1. 建築物衛生法(旧ビル管理法)の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。 注2. 銀イオン系抗菌剤は消耗品です。交換周期は一般事務所での冷房運転下においての周期になります。また

# 故障かな?と思ったときは

次の場合は、故障ではありません。

	<del>章 にはありません。</del> 症 状	原 因			
	室内ユニッ	<b>F</b>			
音がする	運転中や停止後等に水の流れるよう な音がする。	<ul><li>エアコンの内部に冷媒が流れている音です。</li><li>ドレンポンプで排水する音です。</li></ul>			
	運転中や停止時に「ピシピシ」という 音がする。	部品が温度変化により伸縮するためです。			
においがする	運転中吹き出した風がにおう。	部屋のにおいや、タバコ、化粧品等のにおいがエアコンに付着し、吹き出されるためです。ユニット内部が汚れていますので販売店にご相談ください。			
露がつく	冷房運転中、吹出口付近に露がつく。	部屋も空気中の水分が冷風で冷やされ、付 着するためです。			
白い霧が出る	冷房運転中、白い霧が出る。 (特に飲食店等で油類を多量に使用される場所。)	●ユニット内部(熱交換器)が汚れていますので洗浄が必要です。洗浄には専門の技術が必要ですので販売店にご相談ください。 ●霜取運転を行っているためです。			
運転停止して	もファンがしばらく運転する	<ul><li>●円滑な運転をするためです。</li><li>●設定によっては熱交換器を乾燥させるためにファンが回転する場合があります。</li></ul>			
風向が途中です 風向が設定です 風向が変わられ	きない	<ul><li>●吹出温度が低い場合や霜取運転中に、自動的に水平吹きになります。</li><li>●個別フラップポジションが設定されている場合があります。</li></ul>			
風向を変化させた後に指定位置	せたときフラップが何回か動い 置に停止する	風向変化時に、基準位置を検知したあとに 指定位置にフラップが動くためです。			
ホコリが出る		室内ユニットに付着したホコリが吹き出る ためです。			
	室外ユニッ	<b>F</b>			
運転しない	手元電源スイッチを入れてすぐに運転したとき。	   圧縮機を保護する回路がはたらいているた   め、最初の約3分間は運転しません。			
*****	運転を停止後すぐに再運転したとき。   暖房運転中、ときどき「ブシュン」と	-57 AXI/5-5/1/3-6/5/1-1/10/AE/IA/6-67-67-6			
いう音がする。		霜取運転を行っているためです。			
湯気が出る	暖房運転中、ときどき湯気が出る。				
縮機が停止し	止した場合、室外ユニットの圧 ても、室外ユニットファンは、 するときがあります。	円滑な運転をするためです。			

### サービスを依頼される前に次のことをお調べください。

症状	原 因	処 置
スイッチを 入れても	停電中、または停電後ではありませんか?	再度、リモコンの ・ を押してください。
運転しない	手元電源スイッチが切れていませんか?	<ul><li>電源ブレーカーがオフの場合は電源を入れてください。</li><li>電源ブレーカーがトリップ位置の場合は、電源を入れずに販売店にご連絡ください。</li></ul>
	ヒューズが切れていませんか?	切れていたらお買いあげの販売店にご連絡ください。
よく冷えない	室内・室外ユニットの吸込口や吹出口のまわりを障害物でふさいでいませんか?	障害物を取り除いてください。
よく暖まらな	風速切換が「弱」になっていませんか?	風速を「急」「強」に切り換えてみてください。
C)	温度設定は適正ですか?	
	冷房運転中、室内に直射日光が差し 込んでいませんか?	「上手な使いかた」(でデ20ページ) をご覧ください。
	窓やドアが開いていませんか?	
	エアーフィルターが目づまりしてい ませんか?	「お手入れのしかた」(で全19ページ) をご覧ください。
	冷房運転中、室内に熱源が多すぎませんか?	熱源の使用は少なく短時間に。
	冷房運転中、在室人員が多すぎませんか?	設定温度を下げる、風速を「急」「強」に切り 換える等してみてください。

#### ●エアコンに不具合が発生した場合の表示例



## 仕様

## 種類 — 冷房・ヒートポンプ暖房兼用・分離形

#### ■室内ユニット

1方向天井カセット形(直接吹出形)

1方向吹出電動弁外付タイプ(直接吹出形)

品番			能力(kW)		運転	音 dB	(A)	製品質量
		冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)
SPW-	SAXRP22BN	2.2	2.5	2.0	33	21	29	
	SAXRP28BN	2.8	3.2	2.5	55	ا ت	29	17+ (2.5)
l	SAXRP36BN	3.6	4.2	3.2	36	33	31	

#### 4方向天井カセット形

	7 (7   7   2   7   7   7								
			能力(kW)			云音dB(	製品質量		
	品番	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)	
SPW-	SX28EQ	2.8	3. 2	2.5	00	00	00		
	SX36EQ	3. 6	4. 2	3. 2	29	28	27	20+(4)	
	SX45EQ	4. 5	5. 0	3. 9	30			20+(4)	
	SX56EQ	5. 6	6. 3	4. 9	32	29	27		
	SX71EQ	7. 1	8. 0	6. 2	35	31	28	21+(4)	
	SX80EQ	8. 0	9.0	6. 9	30	31	20		
	SX90EQ	9. 0	10.0	7.8	37	34	31		
	SX112EQ	11.2	12.5	9. 5	43	38	32		
	SX140EQ	14.0	16.0	12.5	44	39	33	25+(4)	
l	SX160EQ	16.0	18.0	14.0	45	40	34		

### ミニ4方向天井カセット形

$\overline{}$	品 番		能力(kW)			s音dB (	(A)	製品質量
	四 钳	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)
SPW-	SMX22E	2. 2	2. 5	2.0	31	29	28	
	SMX28E	2.8	3. 2	2.5	31	29	28	
	SMX36E	3. 6	4. 2	3.2	33	31	29	16+(2.4)
	SMX45E	4. 5	5. 0	3.9	37	32	30	
l	SMX56E	5. 6	6. 3	4.9	41	37	33	

- この仕様値はJIS B8616パッケージエアコンに基づいた数値です。
- ●製品質量()内の数値は、天井パネルを示します。

### 2方向天井カセット形(直接吹出形)

	品 番		能力(kW)		運転	音 dB	(A)	製品質量
	四 钳	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)
SPW-	SSXRP22B	2.2	2.5	2.0	30	27	24	
	SSXRP28B	2.8	3.2	2.5	33	29	26	
	SSXRP36B	3.6	4.2	3.2	33	29	20	23+(7)
	SSXRP45B	4.5	5.0	3.9	35	33	29	
	SSXRP56B	5.6	6.3	4.9	30	33	29	
	SSXRP71B	7.1	8.0	6.2	36	33	30	
	SSXRP80B	8.0	9.0	6.9	38	35	33	30+(9)
	SSXRP90B	9.0	10.0	7.8	40	38	35	
	SSXRP112B	11.2	12.5	9.5	40	00	30	
	SSXRP140B	14.0	16.0	12.5	42	40	38	44+(12)
	SSXRP160B	16.0	18.0	14.0	43	41	39	]

#### 天井ビルトインカセット形 (ダクト接続形)

	7,57 C 10 1 2 7,3 C 2 1 10 (2 2 1 1340610)											
ſ	品番		能力(kW)		運転	音 dB	(A)	製品質量				
	п #	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)				
SPW-	BDXRP22B	2.2	2.5	2.0								
	BDXRP28B	2.8	3.2	2.5	35	32	29	24+(5)				
	BDXRP36B	3.6	4.2	3.2								
	BDXRP45B	4.5	5.0	3.9	37	35	32	25+(5)				
	BDXRP56B	5.6	6.3	4.9	37	30	ا کد	20+(0)				
	BDXRP71B	7.1	8.0	6.2	38	36	33	30+(7)				
	BDXRP80B	8.0	9.0	6.9	40	37	34	32+(7)				
	BDXRP90B	9.0	10.0	7.8	41	38	35	32 + (7)				
	BDXRP112B	11.2	12.5	9.5	43	39	35					
	BDXRP140B	14.0	16.0	12.5	45	41	38	47+(10)				
l	BDXRP160B	16.0	18.0	14.0	40	41	36					

<sup>●</sup> この仕様値はJIS B8616パッケージエアコンに基づいた数値です。 ● 製品質量()内の数値は、天井パネルを示します。

### ビルトインオールダクト形(ダクト接続形)

	品 番		能力(kW)		運転	音 dB	(A)	製品質量
	品番	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)
SPW-	BUXRP28B	2.8	3.2	2.5	31	28	24	24
	BUXRP36B	3.6	4.2	3.2	ا ت	20	24	24
	BUXRP45B	4.5	5.0	3.9	33	30	26	25
	BUXRP56B	5.6	6.3	4.9	33	30	20	20
	BUXRP71B	7.1	8.0	6.2	35	31	26	30
	BUXRP80B	8.0	9.0	6.9	36	32	27	32
	BUXRP90B	9.0	10.0	7.8	37	33	28	32
	BUXRP112B	11.2	12.5	9.5	38	34	31	
	BUXRP140B	14.0	16.0	12.5	- 39 3	35	32	47
	BUXRP160B	16.0	18.0	14.0	39	30	32	

### ビルトインカセット電動弁外付タイプ(ダクト接続形)

	品 番		能力(kW)			運転音dB(A)		
	四 笛	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	製品質量 (kg)
SPW-	BMXRP22B-R (L)	2.2	2.5	2.0	37	34	32	
	BMXRP28B-R (L)	2.8	3.2	2.5	] 37	04	٥٤	20 +(5)
	BMXRP36B-R(L)	3.6	4.2	3.2	39	36	34	

<sup>●</sup> この仕様値はJIS B8616パッケージエアコンに基づいた数値です。 ● 製品質量( )内の数値は、天井パネルを示します。

#### 高天井用1方向カセット形(直接吹出形)

	品番		能力(kW)		運転	音dB	(A)	製品質量
	四 钳	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)
SPW-	SLXRP28B	2.8	3.2	2.5	36	34	33	
	SLXRP36B	3.6	4.2	3.2	30	04	00	21+(5.5)
	SLXRP45B	4.5	5.0	3.9	36	35	34	21 + (0.0)
	SLXRP56B	5.6	6.3	4.9	38	36	34	
	SLXRP71B	7.1	8.0	6.2	45	40	36	22+(5.5)
	SLXRP80B	8.0	9.0	6.9	40	40	30	22 + (0.0)

#### 天井埋込形 (ダクト接続形)

	_ <del>¥</del>		能力(kW)		運転	音 dB	(A)	製品質量
	品番	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)
SPW-	UXRP71B	7.1	8.0	6.2	44 / 43	43 / 42	42 / 41	47
	UXRP90B	9.0	10.0	7.8	45 / 44	44 / 42	42 / 41	50
	UXRP112B	11.2	12.5	9.5	40 / 44	44 / 42	42 / 41	30
	UXRP140B	14.0	16.0	12.5	47 / 46	46 / 45	44 / 43	54
	UXRP224B	22.4	25.0	19.5	48	47	45	110
	UXRP280B	28.0	31.5	23.0	50	49	48	120

#### 天井吊形 (直接吹出形)

	品 番		能力(kW)		運転	音 dB	(A)	製品質量
	四 钳	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)
SPW-	TXRP45B	4.5	5.0	3.9	35	32	30	21
	TXRP56B	5.6	6.3	4.9	36	33	30	۲۱
	TXRP71B	7.1	8.0	6.2	38	36	33	
	TXRP80B	8.0	9.0	6.9	30	30	33	25
	TXRP90B	9.0	10.0	7.8	39(40)	37	36	
	TXRP112B	11.2	12.5	9.5	41	38	35	
	TXRP140B	14.0	16.0	12.5	43(45)	40	37	33
	TXRP160B	16.0	18.0	14.0	45(47)	41	38	

- ●この仕様値はJIS B8616パッケージエアコンに基づいた数値です。
- ●製品質量( )内の数値は、天井パネルを示します。
- ●表中/で示されている数値は左が50Hz、右が60Hzの数値で、その他は50Hz、60Hz共通です。
- ●運転音()内の数値は、暖房運転時を示します。()の無いものは冷・暖共通です。

## 仕様

### 壁掛形(直接吹出形)

	品番		能力(kW)		運転音(	運転音 dB(A)		
	品番	冷房	暖房	暖房低温	急	弱	製品質量 (kg)	
SPW-	KXRP28B	2.8	3.2	2.5	36	28		
	KXRP36B	3.6	4.2	3.2	30	20	- 14	
	KXRP45B	4.5	5.0	3.9	39	31		
	KXRP56B	5.6	6.3	4.9	39	ا ا		
	KXRP71B	7.1	8.0	6.2	42	35	21	
	KXRP80B	8.1	9.0	6.9	42	30	ر دا	

### 天吊形厨房用エアコン(直接吹出形)

品番			能力(kW)			運転音 dB(A)		
	四 钳	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)
SPW-	TKXRP80BN	8.0	9.0	6.9	45	39	36	40
	TKXRP112BN	11.2	12.5	9.5	49	45	39	55
	TKXRP140BN	14.0	16.0	12.5	49	40	39	33

#### ペリメータ用床置形(直接吹出形)

		能力(kW)			運転	音 dB	(A)	製品質量
1	品番	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)
SPW-	FXRP28B	2.8	3.2	2.5	33	30	28	29
1	FXRP36B	3.6	4.2	3.2	39	35	29	29
1	FXRP45B	4.5	5.0	3.9	39	35	31	32
1	FXRP56B	5.6	6.3	4.9	39	36	31	39
	FXRP71B	7.1	8.0	6.2	41	38	35	) 3 <del>3</del>
	FXRP80B	8.0	9.0	6.9	41	39	34	52

#### ペリメータ用床置埋込形(ダクト接続形)

		能力(kW)			運転	音 dB	(A)	製品質量
1	品番	冷房	暖房	暖房低温	急	強	弱	(kg)
SPW-	FMXRP28B	2.8	3.2	2.5	33	30	28	21
1	FMXRP36B	3.6	4.2	3.2	39	35	29	21
1	FMXRP45B	4.5	5.0	3.9	38	35	31	23
1	FMXRP56B	5.6	6.3	4.9	39	36	31	28
	FMXRP71B	7.1	8.0	6.2	41	38	35	20
	FMXRP80B	8.0	9.0	6.9	41	39	34	42

● この仕様値はJIS B8616パッケージエアコンに基づいた数値です。

## 種類 — 冷房・ヒートポンプ暖房兼用, 分離形, 空冷式

### ■室外ユニット

●グリーンWマルチシリーズ (50Hz/60Hz共用)

#### 標準シリーズ

品	番	能力(kW)			運転音	製品質量	冷媒封入量	二酸化炭素換算值
		冷房	暖房	暖房低温	dB (A)	(kg)	(kg)	(ton)
SPW-	CHDX224E	22.4	25.0	20.2	56.5	229	7.0	14.6
	CHDX280E	28.0	31.5	26.9	59.0	282	7.0	14.6
	CHDX335E	33.5	37.5	32.3	61.0	282	7.0	14.6
	CHDX400E	40.0	45.0	33.8	62.0	311	9.0	18.8
	CHDX450E	45.0	50.0	39.5	62.0	311	9.0	18.8
	CHDX500E	50.0	56.0	44.2	60.0	428	9.9	20.7
	CHDX560E	56.0	63.0	48.3	63.0	428	9.9	20.7

#### リニューアルシリーズ

品	番	能力(kW)			運転音	製品質量	冷媒封入量	二酸化炭素換算值
ПП	н	冷房	暖房	暖房低温	dB (A)	(kg)	(kg)	(ton)
SPW-	CHDX224ER	22.4	25.0	20.2	56.5	231	7.0	14.6
	CHDX280ER	28.0	31.5	26.9	59.0	284	7.0	14.6
	CHDX335ER	33.5	37.5	32.3	61.0	284	7.0	14.6
	CHDX400ER	40.0	45.0	33.8	62.0	313	9.0	18.8
l	CHDX450ER	45.0	50.0	39.5	62.0	313	9.0	18.8

#### 高効率シリーズ

-	番	能力(kW)			運転音	製品質量	冷媒封入量	二酸化炭素換算值
ПП	Ħ	冷房	暖房	暖房低温	dB (A)	(kg)	(kg)	(ton)
SPW-	CHDX335ES	33.5	37.5	33.0	61.0	311	9.0	18.8
	CHDX400ES	40.0	45.0	39.6	60.0	374	9.9	20.7
	CHDX450ES	45.0	50.0	41.4	62.0	374	9.9	20.7

- ●この仕様値はJIS B8616パッケージエアコンに基づいた数値です。
- ●運転音の数値は冷房または暖房運転時の値です。
- ●室外ユニット品番名末尾に-Eが付く場合は耐塩害仕様、-Jが付く場合は耐重塩害仕様を示します。

## 仕様

#### ■組合せ

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号 (平成21年) による区分名、冷暖房能力、消費電力、通年エネルギー消費効率 (APF)

※省エネ法で定められた機種のみ仕様を掲載しています。

#### 室外:グリーンWマルチ(4方向天井カセット形との組合せ) 標準シリーズ

形名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	冷房能力定格 (kW)	暖房能力定格 (kW)	冷房消費電力 (kW) 50Hz/60Hz	暖房消費電力 (kW) 50Hz/60Hz	APF	区分名
224形	SPW-SX112EQ×2	SPW-CHDX224E	22.4	25.0	5.73	6.02	5.2	ak
280形	SPW-SX140EQ×2	SPW-CHDX280E	28.0	31.5	8.58	8.76	5.1	ak
OOEIK	SPW-SX80EQ×2	SPW-CHDX335E	33.5	37.5	9.34	9.94	4.9	ak
335形	SPW-SX90EQ×2	JOHW-CUDVOODE	33,0	37.0	9.34	9.94		
400E	SPW-SX90EQ×2	SDM CHDANOLE	40.0	45.0	11.8	11.6	4.9	al
400形	SPW-SX112EQ×2	SPW-CHDX400E						
450形	SPW-SX112EQ×4	SPW-CHDX450E	45.0	50.0	14.5	13.1	4.8	al
500形	SPW-SX112EQ×2	SPW-CHDX500E	50.0	56.0	16.2	15.7	4.5	
SUUTE	SPW-SX140EQ×2	3PW-CHDX300E	30.0	30.0	10,2	10.7	4.0	al

#### 室外:グリーンWマルチ(4方向天井カセット形との組合せ) リニューアルシリーズ

形名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	冷房能力定格 (kW)	暖房能力定格 (kW)	冷房消費電力 (kW) 50Hz/60Hz	暖房消費電力 (kW) 50Hz/60Hz	APF	区分名
224形	SPW-SX112EQ×2	SPW-CHDX224ER	22.4	25.0	5.73	6.02	5.2	ak
280形	SPW-SX140EQ×2	SPW-CHDX280ER	28.0	31.5	8.58	8.76	5.1	ak
33EIX	SPW-SX80EQ×2		HDX335ER 33.5		9.34	9.94	4.9	Ol.
335形	SPW-SX90EQ×2	SPW-CHDX335ER	33.0	37.5	9.04	9.94	4.9	ak
400TK	SPW-SX90EQ×2	SPW-CHDX400ER	40.0	45.0	11.8	11 6	4.9	_
400形	SPW-SX112EQ×2		40.0	45.0	11.0	11.0	4.9	al
450形	SPW-SX112EQ×4	SPW-CHDX450ER	45.0	50.0	14.5	13.1	4.8	al

#### 室外:グリーンWマルチ(4方向天井カセット形との組合せ) 高効率シリーズ

形名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	冷房能力定格 (kW)	暖房能力定格 (kW)	冷房消費電力 (kW) 50Hz/60Hz	暖房消費電力 (kW) 50Hz/60Hz	APF	区分名
335形	SPW-SX80EQ×2	SPW-CHDX335ES	33.5	37.5	9.10	9.27	5.3	ak
33016	SPW-SX90EQ×2	(90EQX2 3PW-UNDX333E3		37.0	3.10	9.27	0.0	ak
400形	SPW-SX90EQ×2	SPW-CHDX400ES	40.0	45.0	10.8	11 1	5.0	
400/6	SPW-SX112EQ×2	JOE W-GI IDA400L3	40.0	40.0	10.0	11.1	5.0	al
450形	SPW-SX112EQ×4	SPW-CHDX450ES	45.0	50.0	12.4	12.7	4.9	al

## メモ

## お客さまメモー

お買いあげの際に記入しておきますと、修理などを依頼されるとき便利です。

品	番					
据付年	F 月 日		年	月	日	
お買いあけ	げ販売店名					
		電話番号		(	)	

当社空調製品についてのご相談は別紙「お客さまご相談窓口」をご覧ください。

## 三洋電機株式会社